

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/klucz-pneumatyczny-34-1300nm-p-8622.html>



KLUCZ PNEUMATYCZNY 3/4 1300NM

Cena	517,98 zł
Numer katalogowy	YT-09564
Kod producenta	YT-09564
Kod EAN	5906083095641

Opis produktu

Opis produktu:

- Profesjonalny klucz pneumatyczny marki YATO.
- Rozmiar napędu 3/4".
- Moc maksymalna uzyskiwana przy ciśnieniu 6 BAR to 1300 Nm.

Sposób użycia:

Przed każdym użyciem narzędzia należy upewnić się, że żaden element układu pneumatycznego nie jest uszkodzony.

W przypadku zaobserwowania uszkodzeń należy niezwłocznie wymienić je na nowe nieuszkodzone elementy układu.

Przed każdym użyciem układu pneumatycznego należy osuszyć wilgoć skondensowaną wewnątrz narzędzia, kompresora i przewodów.

Przed rozpoczęciem pracy należy zamocować za pomocą czterech śrub dodatkowy uchwyt.

Podłączanie narzędzia do układu pneumatycznego:

- rysunek pokazuje zalecany sposób podłączenia narzędzia do układu pneumatycznego. Pokazany sposób zapewni najbardziej efektywne wykorzystanie narzędzia, a także przedłuży żywotność narzędzia.

- wpuścić kilka kropli oleju o lepkości SAE 10 do wlotu powietrza
- do gwintu wlotu powietrza mocno i pewnie przykręcić odpowiednią końcówkę, umożliwiającą przyłączenie węża doprowadzającego powietrze (II)
- na zabieraku narzędzia zamocować odpowiednią końcówkę. Do pracy z narzędziami pneumatycznymi stosować tylko wyposażenie przystosowane do pracy z narzędziami udarowymi
- ustawić odpowiedni kierunek obrotów (V). Kierunek obrotów jest oznaczony strzałką. Wyregulować ciśnienie (moment obrotowy)
- podłączyć narzędzie do układu pneumatycznego, używając węża o wewnętrznej średnicy 1/2". Upewnić się, że wytrzymałość

węża wynosi co najmniej 1,38 MP. (III)

- uruchomić narzędzie na kilka sekund, upewniając się, że nie dochodzą z niego żadne podejrzane dźwięki lub wibracje

Praca z uderowymi kluczami nasadowymi:

Przed rozpoczęciem wkręcania śruby lub nakrętki kluczem ręcznie nakręcić śrubę lub nakrętkę na gwint (przynajmniej dwa obroty). Upewnić się, że został dobrze dobrany rozmiar klucza nasadowego względem odkręcanego lub dokręcanego elementu. Złe dobranie rozmiarów może skutkować zniszczeniem zarówno klucza, jak i nakrętki lub śruby. Średnica gwintu dokręcanej śruby nie może przekroczyć 21 mm.

Odkręcanie i dokręcanie:

- wyregulować ciśnienie w układzie pneumatycznym tak, aby nie przekroczyło wartości maksymalnej dla danego narzędzia
- ustawić odpowiedni kierunek obrotów narzędzia oraz odpowiedni moment obrotowy (V)
- na zabieraku narzędzia zamontować odpowiedni klucz nasadowy (IV)
- podłączyć klucz do układu pneumatycznego
- nałożyć klucz z zamontowaną nasadką na odkręcany lub dokręcany element
- stopniowo naciskać spust narzędzia

Po skończonej pracy rozmontować układ pneumatyczny i zakonserwować narzędzie.

Zawartość opakowania:

Klucz jest wyposażony w złączkę pozwalającą przyłączyć go do układu pneumatycznego.

Dane techniczne:

- Waga brutto (kg) 5.3330
- Ciśnienie [bar] 6,3
- Moment obrotowy [Nm] 1300
- Obroty min/max 5000
- Rozmiar szybkozłącza [cal] 3/8"
- Rozmiar wrzeciona [mm] 3/4"
- Wydajność [l/min] 660
- Rozmiar [cal] 3/4