

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odkurzacz-reczny-dustbuster-18v-15ah-p-63023.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ODKURZACZ RĘCZNY DUSTBUSTER 18V 1.5AH

Cena	373,75 zł
Numer katalogowy	DW PD1820L
Kod producenta	PD1820L-QW
Kod EAN	5035048458624

Opis produktu

Specyfikacje:

Pojemność baterii 1.5 Ah
Akcesoria w zestawie Nie
Waga produktu 1.47 Kg
Czas ładowania 4 h
Napięcie 18 V
Źródło zasilania Bezprzewodowy

Dustbuster Flexi, akumulatorowy, ręczny odkurzacz BLACK+DECKER o wydajności pozwalającej na odkurzanie każdej powierzchni w domu i mieszkaniu. **Elastyczny wąż o długości 1,5 m** i lekka konstrukcja umożliwiają odkurzanie nawet trudno dostępnych miejsc. Zintegrowana miękka szczotka idealnie nadaje się do delikatnych powierzchni, podczas gdy końcówka szczelinowa czyni usuwanie kurzu i okruchów z poduszek kanapy czy siedzeń samochodowych łatwym i przyjemnym. **Litowo-jonowy akumulator 18 V** zapewnia równomierną pracę, podczas gdy ładowarka Eco smart umożliwia naładowanie akumulatora w 4 godziny.

Dodatkowe możliwości funkcji:

Przezroczysty pojemnik na kurz łatwy do czyszczenia
Funkcja odwirowywania Cyclonic Action oraz system potrójnej filtracji pozwalają na większą efektywność odkurzania i wydłużają żywotność odkurzacza.
Opatentowana technologia "silnika osadzonego w filtrze" oraz akumulator Li-Ion pozwala na bardzo kompaktową budowę odkurzacza.
Maksymalna wydajność czyszczenia. Narzędzie idealne także do wykonywania bardziej wymagających zadań.
Unikatowe rozwiązanie, w postaci 1,5m elastycznego węża, pozwala na posprzątanie we wszystkich trudnodostępnych miejscach gdzie inne odkurzacze nie mogą się dostać.
W komplecie długa i krótka końcówka szczelinowa oraz miękka szczotka dla szerokiego zakresu prac.
Stacja ładująca do przechowywania odkurzacza oraz akcesoriów.
Nowoczesny, elegancki wygląd pasujący do każdego wnętrza.
Ładowanie poniżej 4 godzin.

Zastosowania:

Odkurzanie trudnodostępnych miejsc takich jak górne części szafek kuchennych, żyrandoli, ram do obrazów, karniszy, framug

okiennych i górnych części drzwi.
Odkurzanie trudnodostępnych miejsc takich jak przestrzenie za i pod grzejnikami, pod łózkami i komodami. Odkurzanie każdego rodzaju brudu.

**