

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/probnik-napiecia-70-220v-p-55689.html>

PRÓBNIK NAPIĘCIA 70-220V



Cena	9,98 zł
Numer katalogowy	YT-28630
Kod producenta	YT-28630
Kod EAN	5906083027031

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Marka: Yato
Symbol: YT-28630
Seria: GRA
Zastosowanie: elektryczne
Zasilanie: bateryjne
Rodzaj baterii: 3x1.5V LR41
Długość: 145 mm
Napięcie: 12-250 V d.c.
Rodzaj wyświetlacza: LCD
Grot: Płaski
Rozmiar grotu płaskiego: 2.9 mm
Napięcie - metoda indukcyjna: 12-250 V a.c.
Test ciągłości obwodu: TAK
Kontrolki diodowe: tak
Częstotliwość mierzonego napięcia: 50-500 Hz
Napięcie - metoda kontaktowa: 12-250 V a.c.
Test uziemienia: tak

Wskaźnik elektryczny YT-28630 z wyświetlaczem LCD umożliwia stwierdzenie obecności napięcia elektrycznego AC i DC, wykrywanie napięcia AC metodą indukcyjną, a także przeprowadzenie testu ciągłości przewodu. Obecność napięcia sygnalizowana jest wskazaniem na wyświetlaczu LCD oraz zaświeceniem się diody.

FUNKCJE WSKAŹNIKA

wykrywanie napięcia AC i DC metodą kontaktową: 12 - 250V
wykrywanie napięcia AC metodą indukcyjną
test ciągłości przewodu

METODA KONTAKTOWA

Grot przyłożyć do obwodu znajdującego się pod napięciem. Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone wartości napięcia, a zaświecenie się diody oznacza przepływ prądu elektrycznego przez ten element. Wskaźnik pokaże najwyższy zakres napięcia dla badanego obwodu oraz wszystkie zakresy niższe, np. przy pomiarze napięcia z gniazdka domowego 230V na wyświetlaczu pojawią się wskazania [12, 36, 55, 110, 220], co oznacza napięcie powyżej 220V. Wyświetlacz wskazuje prawidłowe zakresy napięcia dla przebiegu AC przy jednoczesnym przytrzymaniu pola "Test kontaktowy". Dla przebiegu DC prawidłowe zakresy

wyświetlane są przy przytrzymaniu pola "Test indukcyjny".

METODA INDUKCYJNA

Metoda umożliwia wykrycie napięcia AC w zaizolowanym przewodzie. W tym celu należy przyłożyć palec do pola "Test indukcyjny" i zbliżyć grot do zaizolowanego przewodu. Obecność symbolu błyskawicy na wyświetlaczu LCD informuje o obecności napięcia. Metoda ta pozwala również na „bezdotykowe” wykrywanie przerwy w przewodzie elektrycznym pod napięciem. W miejscu przerwania tester przestanie sygnalizować obecność napięcia.

SPRAWDZENIE CIĄGŁOŚCI PRZEWODU

Ciągłość przewodu sprawdzamy przykładając grot testera do jednego końca przewodu, następnie przytrzymując pole "Test kontaktowy" należy złapać za drugi koniec przewodu. Zaświecenie się diody LED oznacza ciągłość badanego przewodu. Zabronione jest sprawdzanie tą metodą ciągłości przewodów znajdujących się pod napięciem lub w obwodzie elektrycznym.

**